

Huolto ja takuu



Today
Tomorrow
Toyota

Ajoneuvon tunnistetiedot

Malli

Rekisterinumero

Valmistenumero

Moottorinumero

Värikoodi

Verhoilukoodi

Luovutuspäivä

Turvallisuussyistä Toyota ei ole sisällyttänyt tähän Huolto- ja takuukirjaan omistajan tietoja. Näin estetään tietojen joutuminen vääriin käsiin, mikäli autoon murtaudutaan tai se varastetaan. Suosittelemme, että rekisteriotteen ilmoitusosaa ja vastaavia ei jätetä ajoneuvon sisään.

Valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän leima

Huollon yhteystiedot

Valtuutetun Toyota-korjaamon leima

Huolto- ja takuukirja

Sisältö

Toyota Prius takuu	4
1. Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto.....	4
2. Toyota Prius -takuu lyhyesti	5
3. Toyota Prius -takuu yksityiskohtaisesti	6
4. Toyota Priuksen yleiset takuehdot	8
5. Toyota Prius -takuun piiriin kuulumattomat seikat.....	10
Toyota Prius huolto-ohjelma	12
1. Toyota Priuksesi kaipaa säännöllistä huoltoa ja hoitoa	12
2. Mikä on huolto-ohjelma?	13
3. Huolto-ohjelma ja Toyota Priuksen takuu	14
4. Määräaikaishuollot ja valtuutettu Toyota-korjaamosi.....	15
5. Toyota-alkuperäisosat	16
6. Kolarikorjaukset.....	19
7. Toyota Priuksen kunto- ja turvallisuusohjeita	20
8. Huolto-ohjelma.....	22
Toyota ja ympäristö	29
Autoon asennetut lisävarusteet	30
Ajoneuvon viivakooditarra	32

1. Toyota Prius –takuutiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto


Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä elämääsi. Siksi olemme sitoutuneet rakentamaan kaikkein korkealuokkaisimpia ajoneuvoja, joista on hyötyä vuosikausiksi. Takuumme laaja kattavuus on meidän tapamme vastata tuotteidemme korkeasta laadusta.

Mielestämme täydellinen sitoutuminen Toyotasi laatuun ja turvallisuuteen on tehokkain tapa turvata sinun hyvinvointisi asiakkaanamme. Siksi sanomme, että Toyota Prius on suunniteltu ihmisen tarpeisiin. Olemme varmoja siitä, että Toyotasi tarjoaa vuosikausia kestävästä ajonautinnon.

Tässä kirjasessa kerrotaan Toyotan takuehdoista, omistajan yleiset velvollisuudet ja määräaikaishuolto-ohjelma.

Tässä kirjasessa on uusimmat julkaisuhetkellä käytettävissä olevat tiedot, ja ne voivat muuttua ilman ilmoitusta.

2. Toyota Prius-takuu lyhyesti



* kumpi ensin saavutetaan

3. Toyota Prius takuu yksityiskohtaisesti

1. Hybridijärjestelmän takuu

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheistä johtuvat viat auton normaalissa käytössä. Takuu-aika on 5 vuotta tai 100 000 km, kumpi ensin saavutetaan, ensimmäisen vuoden ajan ilman kilometrirajoitusta seuraaville hybridijärjestelmän komponenteille:

- Korkeajänniteakku
- Korkeajänniteakun elektroninen ohjausyksikkö
- Hybridijärjestelmän elektroninen ohjausyksikkö
- Invertteri ja taajuusmuuntaja

2. Yleistakuu

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheistä johtuvat viat auton normaalissa käytössä. Takuu-aika on 3 vuotta tai 100 000 km, kumpi ensin saavutetaan, ensimmäisen vuoden ajan ilman kilometrirajoitusta.

Jos matkasi keskeytyy takuunalaisen vian seurauksena, takuu kattaa myös auton hinauskustannukset lähimmälle valtuutetulle Toyota-korjaamolle.

3. Maalipinnan takuu

Takuu kattaa kolmen vuoden ajan ja ilman kilometrirajoitusta maalipinnan virheet, jos syynä on materiaali- tai valmistusvirhe.

4. Puhkiruostumattomuustakuu

Korilla on 12 vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta materiaali- tai valmistusvirheestä johtuvaa puhkiruostumista vastaan (puhkiruostumisella tarkoitetaan kotelorakenteen sisältä ulospäin tapahtuvaa ruostumista).

"Korilla" tarkoitetaan kaikkia Toyota Priuksen alkuperäisiä peltiosia, mukaan lukien konepelti, ovet, tavaratilan kansi ja pohjalevy, mutta pois lukien koriin kiinnitetyt osat, kuten listat, puskurit ja saranat. Katso myös Toyota Priuksen kunto- ja turvallisuusohjeita sivulla 20.

4. Toyota Prius yleiset takuehdot

Kuka myöntää takuun?

Toyota Motor Europe S.A/N.V., Bourgetlaan 60, 1140 Brussel, Belgia, takaa, että Prius on valmistettu korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti ja tarkastettu perusteellisesti ennen toimitusta. Auton toimittanut valtuutettu Toyota-jälleenmyyjä vahvistaa tarkastuksen suorituksen leimallaan tämän kirjan sivulla 32.

Missä Toyota Prius -takuu on voimassa?

Tässä kirjassa selostettu Toyota Prius-takuu on voimassa seuraavissa maissa: Alankomaat, Andorra, Belgia, Bosnia ja Herzegovina, Bulgaria, Espanja, Gibraltar, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia ja Montenegro, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Viro ja aikaisempi Jugoslavian tasavalta Makedonia (F.Y.R.O.M.).

Jos aiot matkustaa muualla kuin yllämainituissa maissa, suosittelemme että otat yhteyttä lähimpään valtuutettuun Toyota-jälleenmyyjään tai -korjaamoon tarvitessasi lisätietoja.

Milloin takuu alkaa?

Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin auto rekisteröidään ensimmäiselle vähittäismyyjästajalle.

Veloitetaanko minua takuuajana tehdyistä korjauksista?

Ei. Valtuutettu Toyota-korjaamo suorittaa kaikki takuunalaiset korjaukset ilman veloitusta osista tai työstä. Osat joko korjataan tai vaihdetaan uusiin, Toyotan valinnan mukaisesti.

Mitkä ovat takuun ehdot?

- Omistajan on huolehdittava ajoneuvon huollosta omistajan käsikirjassa esitettyjen valmistajan määräysten ja ohjeiden mukaan. Muussa tapauksessa huoltoa vaativien kohteiden takuu saattaa raueta.
- Omistajan vastuulla on säilyttää tarpeelliset tositteet kyseisten huoltojen suorittamisesta.
- Takuukorjausta vaativissa tapauksissa auto tulee viedä valtuutetulle Toyota-korjaamolle mahdollisimman pian. Näin siksi, etteivät viat pääse pahenemaan alkuperäistä laajempaa korjausta edellyttäväksi.

Kuuluvatko renkaat takuun piiriin?

Renkaiden takuusta vastaa niiden valmistaja. Kysy lisätietoja valtuutetulta Toyota-jälleenmyyjältä tai korjaamolta.

Entä jos myyn autoni?

Toyota-takuu siirtyy automaattisesti seuraaville omistajille ilman lisäkustannuksia.

Vaikuttaako takuu laillisiin oikeuksiini?

Ei. Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, jotka ostajalla kuluttajansuojalain mukaan on.

5. Toyota Prius-takuun piiriin kuulumattomat seikat

Tarjoamme sinulle laajan takuuturvan, joka kuvaa Toyota-laatua. Toyota-takuu on suunniteltu kattamaan materiaali- ja valmistusvirheistä johtuvat viat.

Takuu ei siksi koske seuraavia seikkoja:

Normaali kuluminen

Normaalit äänet, värinät, kuluminen ja vanheneminen, kuten haalistuminen, virttyminen, muodonmuutokset tai tahriintuminen.

Huoltokulut

Normaalit huoltotyöt, kuten moottorin säädöt, nesteiden ja suodattimien vaihdot, voitelu, puhdistus ja kiillotus, sytytystulppien, polttimoiden ja sulakkeiden vaihdot, kuluneiden tuulilasinyyhkimien, jarrupalojen ja -kenkien sekä kytkinlevyjien vaihdot. Mikäli nämä huollot kuitenkin ovat tarpeen takuukorjaukseen liittyvinä, ne ovat takuun alaisia.

Autot, joiden matkamittarilukemaa on muutettu

Viat autoissa, joiden matkamittarilukemaa on muutettu niin, ettei auton todellinen ajokilometrimäärä ole tiedossa.

Lunastetut autot

Auto, joka on vaurioituneena tai kadonneena joutunut vakuutusyhtiön tai rahoitusyhtiön lunastamaksi (esimerkiksi tilanteessa, jossa vaurioituneen auton korjauskustannukset nousisivat auton arvoa suuremmiksi).

Välilliset vahingot

Auton rikkoutumiseen liittyvät seurannais- tai välilliset vahingot. Näihin kuuluvat aiheutunut haitta, kuljetuskustannukset, puhelinkulut ja majoitus, yksityisen tai yrityksen omaisuuden menetykset sekä ansion tai tuoton menetykset.

Seuraavista ulkoisista tekijöistä suoraan tai epäsuorasti aiheutuneet vahingot tai viat:

- Tulipalo, onnettomuus tai varkaus.
- Vahingonteko tai laiminlyönti.
- Väärinkäyttö, esimerkiksi kilpailukäyttö tai ylikuormitus.
- Muut kuin valtuutetun Toyota-korjaamon suorittamat korjaukset.
- Muiden kuin Toyota-alkuperäisosien asentaminen.
- Muutokset tai virittäminen, mukaan lukien muiden kuin Toyota-alkuperäisvarusteiden asentaminen.
- Asianmukaisen huollon laiminlyönti, mukaan lukien muiden kuin käyttöohjekirjassa mainittujen nesteiden käyttö.

Toyota Prius huolto-ohjelma

1. Toyota Priuksesi kaippaa säännöllistä huoltoa

Sinulla on kolme syytä varmistaa, että Toyota Priuksesi saa säännöllistä huoltoa:

1. Se on välttämätöntä, kun haluat säilyttää autosi parhaan mahdollisen suorituskyvyn, turvallisuuden ja luotettavuuden.
2. Se on tarpeen, jotta auton takuu pysyy voimassa huoltoon liittyvien edellytysten osalta (katso kappale 3).
3. Se säilyttää Toyota Priuksesi jälleenmyyntiarvon.

Pidä autosi hyvässä kunnossa!

Autosi kuntoa on pidettävä aktiivisesti yllä. Tämän vuoksi Toyota on suunnitellut erityisen huolto-ohjelman Toyota Priuksellesi.

2. Mikä on huolto-ohjelma?

Huolto-ohjelma koostuu kahdesta pääelementistä:

1. Ohjelma koostuu määräaikaishuollosta, joka tehdään 30 000 km:n tai kahden vuoden välein. Lisäksi öljyn ja suodattimen vaihto tulee tehdä 15 000 km:n tai yhden vuoden jälkeen, 45 000 km:n tai kolmen vuoden jälkeen jne. Olemme sitoutuneet Priuksesi kunnon ylläpitoon, ja siksi valtuutettu Toyota-korjaamosi tekee useita kunto- ja turvallisuustarkastuksia öljyn ja suodattimen vaihdon yhteydessä. Katso huolto-ohjelman yksityiskohdat sivulta 22.
2. Annamme Toyota Priuksellesi kunnossapitoohjeita. Nämä yksityiskohtaiset ohjeet säännöllisistä, yksinkertaisista huoltotoimista auttavat sinua varmistamaan huolettoman ajon. Katso ohjeitamme sivulta 20.

3. Huolto-ohjelma ja Toyota Priuksen takuu

Autosi säännöllinen huolto tämän kirjan ohjeiden mukaisesti on edellytyksenä takuun voimassa pysymiselle huoltoon liittyvien edellytysten osalta. Sinun tulee tallettaa yksityiskohtaiset tiedot autosi määräaikaishuolloista, mukaan lukien huoltojen ja osien asennusten päivämäärät. Jos myyt autosi, luovuta nämä tiedot uudelle omistajalle

Toyota ei kieltäydy takuukorjauksen suorittamisesta vain siksi, että olet käyttänyt muiden kuin valtuutettujen Toyota-korjaamoiden palveluita. Takuu ei kuitenkaan korvaa valmistajan vaatimusten ja ohjeiden mukaisen huollon laiminlyömisestä tai muiden kuin omistajan käsikirjassa mainittujen polttoaineen, öljyjen ja muiden nesteiden käytöstä aiheutuneita vahinkoja ja vikoja.

Valtuutettu Toyota-korjaamosi saattaa suositella tiheämpiä määräaikaishuoltovälejä tai perusteellisempaa huoltoa kuin tässä kirjassa on esitetty.

4. Määräaikaishuollot ja valtuutettu Toyota-korjaamosi

Autosi pitämiseksi parhaassa mahdollisessa kunnossa Toyota suosittelee kaikkien korjaus- ja huoltotoimenpiteiden teettämistä valtuutetuissa Toyota-korjaamoissa tai muissa ammattitaitoisissa ja asianmukaisesti varustetuissa korjaamoissa. Takuuhuolloissa ja korjauksissa ota yhteys valtuutettuun Toyota-korjaamoon, joka käyttää Toyota-alkuperäisosa korjatessaan autossa mahdollisesti ilmenneet ongelmat.

Valtuutetun Toyota-korjaamon käyttämisestä takuun piiriin kuulumattomiin korjauksiin ja huoltoihin voi olla sinulle muutakin etua, sillä Toyota-verkoston jäsenet ovat erikoistuneet työskentelemään Toyota-autojen parissa ja osaavat parhaiten auttaa sinua mahdollisissa ongelmissa.

5. Toyota-alkuperäisosat

Suosittellemme ehdottomasti Toyota-alkuperäisosien käyttöä Toyota Priuksesi määräaikaishuolloissa ja korjauksissa. Ne on valmistettu korkeimpien laatu- ja suorituskykyvaatimusten mukaisesti ja suunniteltu sopimaan tarkoin autosi ominaisuuksiin. Sama pätee myös öljyihin ja muihin nesteisiin. Välttääksesi autosi moottorin vakavan vaurioitumisen riskin sinun tulee varmistaa, että autossasi käytetään Toyotan vaatimusten mukaisia tuotteita.

Toyota-alkuperäisosat: oikea lääke

Tiedät saavasi autollesi parhaan mahdollisen huollon käyttäessäsi valtuutettua Toyota-liikettä tai korjaamo, joka käyttää Toyota-alkuperäisosa ja ylläpitää kattavaa varaosavaraa huoltotarpeitasi silmälläpitäen. He ovat myös yhteydessä Toyotan varaosakeskuksiin, mikä merkitsee, että kaikki osat ovat nopeasti saatavissa.

Toyota-alkuperäisosat: kunnon ylläpito

Parasta mahdollista moottorin voitelua varten on saatavana alkuperäisten Toyota-moottoriöljyjen valikoima, joka on erikoisesti testattu ja hyväksytty Toyota-moottoreille. Tähän valikoimaan kuuluvat kaikki suosituimmat moottori- ja vaihteistoöljyt, jotka ylittävät kaikki kansainvälisesti tunnustetut normit, API- ja ACEA-standardit. Suosittelemme autosi moottorin ja voimansiirron optimaalista ylläpitoa varten Toyotan alkuperäisiä voiteluaineita.

Jäähdytysjärjestelmä on moottorille elintärkeä parhaan suorituskyvyn kannalta. **Alkuperäinen Toyota Super Long Life** -jäähdytysneste on etyleeniglykolipohjainen korkealaatuinen pakkasneste, jolla on erinomaiset korroosionesto-ominaisuudet. Se on erityisesti suunniteltu käytettäväksi Toyota-autoissa ja siksi suosittelemme vain tämän nesteen käyttöä jäähdytysjärjestelmän suojaukseen.

Akku on autosi sähköjärjestelmän ydin. Jos se jostakin syystä on uusittava, saatavana on kattava valikoima Toyota-alkuperäisakkuja. Niissä on käytetty uusinta teknologiaa, esimerkkinä ominaispainomittari, joka mahdollistaa varaustilan helpon silmämääräisen tarkistuksen. Akut ovat huoltovapaita eivätkä tarvitse veden lisäystä.

Jatkuvan erinomaisen näkyvyyden varmistamiseksi on saatavana kattava valikoima Toyota-alkuperäispolttimoita, mukaan lukien yksilölliset turvapakkaukset, joissa on valikoima tarpeellisia varapolttimoita ja -sulakkeita.

Toyota-alkuperäisosat: ulkonäkö

Auton hoidossa kannattaa huomioida alkuperäiset Toyota-autonhoitotuotteet, johon kuuluvat seuraavat tuotteet: autoshampoo, vaha, muoviosien puhdistusaine, verhoilun puhdistusaine, nahan puhdistusaine, lasinpuhdistusaine, vanteiden puhdistusaine, ohjaamon puhdistusspray ja jäänpoistaja. Nämä puhdistusaineet ovat ihanteellisia Toyota-autosi ulkonäön hoitoon.

Pienet naarmut ja kiveniskemät ärsyttävät. Toyotan alkuperäinen paikkamaalisarja on kehitetty vastaamaan kasvavaan laatutuotteiden kysyntään pienten maalivirheiden paikkauksessa. Se on ihanteellinen tuotesarja Toyotan omistajille, sillä maali on tarkalleen samaa kuin auton alkuperäismaali ja takaa siksi alkuperäistä vastaavan sävyn ja kiillon. Maalia on saatavissa sekä kynä- että aerosolimuodossa.

Kysy lisätietoja kaikista näistä tuotteista valtuutetulta Toyota-jälleenmyyjältä tai -korjaamolta.

Huomaa, että Toyota-alkuperäisosia voi olla saatavissa myös muista hyvin varustetuista alan liikkeistä. Lisäksi on sallittua käyttää muita vastaavia tuotteita, edellyttäen että ne täyttävät laatuvaatimukset. Suosittelemme että pyydät paikallista korjaamoasi varmistamaan, että käytettävät osat - mikäli ne eivät ole Toyota-alkuperäisosia - ovat laadultaan vastaavia.

6. Kolarikorjaukset

Jos autosi on osallisena onnettomuudessa, haluat luonnollisesti sen korjattavaksi kunnolla. Oman turvallisuutesi ja mukavuutesi vuoksi - ja säilyttääksesi Toyota Priuksesi arvon, suorituskyvyn ja ulkonäön sekä 12 vuoden puhkiruostumattomuustakuun - haluat sen palautettavaksi onnettomuutta edeltäneeseen kuntoon.

Kannatamme korjaamojen ja vakuutusyhtiöiden avoimuutta kolarikorjauksissa käytettävien osien suhteen. Jotkut näistä saattavat ehdottaa jäljitelmä- tai purkuosien käyttöä korjauskustannusten säästämiseksi. Nämä osat, tai näiden osien asentamisesta suoraan tai välillisesti johtuvat vauriot ja viat, eivät kuulu Toyota-takuun piiriin.

Suojele sijoitustasi: varmista, että Toyota Priuksesi saa parhaan mahdollisen korjauksen onnettomuuden jälkeen.

7. Toyota Priuksen kunto- ja turvallisuusohjeita

On aina parempi ehkäistä ongelman syntyminen etukäteen kuin joutua kohtaamaan se yllättäen. Noudattamalla seuraavassa annettavia ohjeita voit lisätä Toyota Priuksesi käyttövarmuutta ja ajoturvallisuutta merkittävästi:

Kunnon ylläpito

- Toyota Priuksesi moottori on sen sydän. Älä käytä kylmää moottoria suurilla käyntinopeuksilla ensimmäisten ajokilometrien aikana. Näin varmistat, että moottori lämpenee tasaisesti ja pidennät sen käyttöikää.
- Varmistaaksesi moottorin hyvän toiminnan on syytä huomioida, että öljynkulutus saattaa vaihdella ajo-olosuhteista riippuen. Suosittelemme, että tarkistat moottoriöljyn määrän säännöllisesti (erikoisesti ajaessasi pitkää matkaa tai kuumalla säällä).
- Varmista ilmastointilaitteen pysyminen toimintakunnossa kytkemällä se päälle vähintään muutamaksi minuutiksi joka kuukausi.

Turvallisuus

- Tarkasta ajovalojen, seisontavalojen, suuntavilkkujen ja jarruvalojen toiminta säännöllisesti.
- Tarkasta, että tuulilasinyyhkimet ja pesimet toimivat oikein ja että säiliössä on tarpeeksi pesunestettä.
- Tarkasta renkaiden (myös varapyörän) kunto, mahdolliset vauriot ja oikea ilmanpaine. Tämä on tärkeää suuntavakavuuden, mukavuuden, turvallisuuden ja alhaisen polttoaineenkulutuksen varmistamiseksi.

Puhtaus

- Pese autosi säännöllisesti. Käytä puhdasta vettä ja mietoa autonpesuainetta. Kuivata autosi varjossa.
On myös tärkeää pitää ovien ja helmapeltien alareunoissa olevat tyhjennysreiät puhtaina.
- Ole huolellinen. Poista kura, lika, hyönteiset, terva, lintujen jätökset ja erityisesti korroosiota aiheuttavat renkaiden nastoista irtoavat metallihiukkaset maalipinnasta. Jos huomaat halkeamia tai naarmuja maalipinnassa, peitä ne välittömästi suositellulla paikkamaalilla. Paljon sorateillä ajavien kannattaa harkita roiskeläppien asennusta.

8. Huolto-ohjelma

1. Määräaikaishuolto 30 000 km:n tai 2 vuoden välein*.
2. Välihuolto: Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto sekä valtuutetun Toyota-korjaamosi suorittamat kunto- ja turvallisuustarkastukset: 15 000 km:n tai 1 vuoden välein*. Valtuutetun Toyota-korjaamosi suorittamat kunto- ja turvallisuustarkastukset kattavat jarrujärjestelmän, ohjauslaitteet, valot ja renkaat.

Normaaleissa ajo-olosuhteissa

V = Vaihto / T = Tarkastus

	Välihuolto	Määräaikaishuolto
Kunto		
Moottoriöljy ja suodatin	V	V
Moottorin ja invertterin jäähdytysneste		T
Ilmansuodatin	T	T
Vetoakselien suojakumit		T
Pakoputkisto ja kiinnikkeet		T
Jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän letkut ja liittimet		T
Sisäilmasuodatin	T^{*1}/V^{*2}	V
Polttoainesäiliön korkki, polttoaineputket, liittimet ja tuuletusventtiili		T
Korin tarkastus (korrosio)		T

*1: ilman kattoluukku aurinkokennolla

*2: Kattoluukku aurinkokennolla

*ensiksi saavutettavan ollessa määrävä

	Välihuolto-	Määraaikais- huolto
Turvallisuus		
Jarruneste		V
Jarrupoljin ja seisontajarru		T
Jarrupalat ja -levyt	T	T
Jarruputket ja -letkut		T
Etu- ja takajousitus		T
Ohjausjärjestelmä		T
Renkaat, valot, pyyhinsulat, pesuneste	T	T
Ohjaustehostin, pallonivelet, suojakumit		T

Muut vaihdot

Ilmansuodatin	60 000 km välein
Sytytystulpat	90 000 km välein
Moottorin jäähdytysneste	Ensimmäisen kerran 150 000 km kohdalla, sen jälkeen 90 000 km välein
Invertterin jäähdytysneste	Ensimmäisen kerran 240 000 km kohdalla, sen jälkeen 90 000 km välein

Muut tarkastukset

Automaattivaihteiston ja vetopyörästön öljy	60 000 km välein
Polttoainejärjestelmän aktiivihiilisäiliö	90 000 km välein* ¹

*¹: vain, Norja ja Ruotsi

Huolto tehty
Kilometrillukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrillukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrillukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrillukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrillukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrillukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrilukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrilukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrilukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrilukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrilukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrilukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrillukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrillukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrillukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrillukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrillukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrillukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrilukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrilukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrilukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrilukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrilukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Huolto tehty
Kilometrilukema:
Päiväys:
<input type="checkbox"/> Välihuolto
<input type="checkbox"/> Öljyn ja suodattimen vaihto
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto

Toyota ja ympäristö

Me Toyotalla näemme tehtäväksemme tuottaa puhtaita, turvallisia tuotteita työskennellen samalla vauraan yhteiskunnan ja miellyttävän elinympäristön hyväksi.

Autojen valmistuksessa käytetään raaka-aineita ja energiaa, käyttöaikanaan autot tuottavat pakokaasupäästöjä ja käytön jälkeen ne romutetaan. Toyotan tärkein haaste on pienentää valmistamiensa autojen ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta. Tämä on syy miksi olemme kehittäneet (ECO-VAS, Ecological Vehicle Assessment System) -järjestelmän jolla voidaan mitata ympäristövaikutuksia kaikissa auton elinkaaren eri vaiheissa.

Auton romutusvaiheeseen liittyen EU-direktiiviin End-of-Life Vehicles 2000/53/EC määräysten mukaisesti Toyota pyrkii voimakkaasti vähentämään ongelmallisten ainesosien käyttöä tai estämään niiden käytön minimoidakseen kaatopaikkajätteen määrää. Osien uudelleen käytöllä ja kierrätyksellä pyritään samaan päämäärään. Lisätietoa tästä EU-direktiivistä ja Toyotan romuautojen keräysverkostosta löydät internet-osoitteesta www.toyota-europe.com tai www.toyota.fi tai www.autokierratys.fi tai soittamalla numeroon 0800-13663.

Voit osaltasi tehdä ympäristön suojelutyötä käyttämällä autoasi ympäristöystävällisellä tavalla. Seuraavat ohjeet auttavat vähentämään Priuksesi polttoaineen kulutusta ja leikkaamaan autosi päästöt minimiinsä.

- Varmista, että rengaspaineet ovat oikeat
- Vältä toistuvia ja kovia kiihdytyksiä
- Älä kuljeta tarpeetonta kuormaa
- Poista kattotelineet ja suksitelineet, kun niitä ei tarvita

Lopuksi, teettämällä autosi huollot valtuutetulla Toyota-korjaamolla varmistat, että vaihdetut osat ja kemikaalit hävitetään/kierrätetään ympäristötietoisella tavalla.

Autoon asennetut lisävarusteet

Lisävarusteen nimi _____
Osanumero _____
Asennuspäivä _____
Km-lukema _____
Valtuutetun Toyota-
korjaamon nimi _____

Lisävarusteen nimi _____
Osanumero _____
Asennuspäivä _____
Km-lukema _____
Valtuutetun Toyota-
korjaamon nimi _____

Lisävarusteen nimi _____
Osanumero _____
Asennuspäivä _____
Km-lukema _____
Valtuutetun Toyota-
korjaamon nimi _____

Lisävarusteen nimi _____
Osanumero _____
Asennuspäivä _____
Km-lukema _____
Valtuutetun Toyota-
korjaamon nimi _____

Lisävarusteen nimi	_____
Osanumero	_____
Asennuspäivä	_____
Km-lukema	_____
Valtuutetun Toyota- korjaamon nimi/koodi	_____

Lisävarusteen nimi	_____
Osanumero	_____
Asennuspäivä	_____
Km-lukema	_____
Valtuutetun Toyota- korjaamon nimi/koodi	_____

Lisävarusteen nimi	_____
Osanumero	_____
Asennuspäivä	_____
Km-lukema	_____
Valtuutetun Toyota- korjaamon nimi/koodi	_____

Matkamittarin vaihto

Asennuspäivä	_____
Kilometrilukema	_____
Valtuutetun Toyota- korjaamon nimi / leima	_____

Ajoneuvon viivakooditarra (liimataan tähän)

Toyota on tunnettu tiukoista laadunvalvontamenetelmistään, joita sovelletaan valmistuksen jokaisessa vaiheessa. Tällä valvonnalla varmistetaan, että valmistusvaiheet toteutetaan tarkoitetulla tavalla ja autosi toimitetaan sinulle parhaassa mahdollisessa kunnossa.

Allekirjoittanut vakuuttaa, että tämä auto on luovutushuollettu Toyotan suositusten mukaisesti.

Allekirjoitus

